

CORRECTE MONTAGE VAN ADEMHALINGSAPPARATUUR



1

1. in de hand leggen

Rek het hoofddeksel voorzichtig met beide handen iets uit (niet nodig bij een textiel hoofddeksel). Leg het voorgevormde of opgevouwen masker in uw hand, zodat de hoofdbanden naar beneden hangen.



2

2. aantrekken

Plaats het masker onder de kin met de neusbeugel naar boven. Plaats de onderste riem rond de nek en houd de bovenste riem met de andere hand vast.



3

3. hoofdband

Plaats de bovenste band boven de oren en stel de neusklem af. Sluit en/of pas de hoofdband aan indien mogelijk.



4

4. nauwsluitende pasvormtest

Controleer of het masker goed past: leg beide handen om het masker en adem krachtig uit. Als er lucht ontsnapt aan de randen, stel dan de neusklem en/of het hoofddeksel bij.

Tip:

Als een goede pasvorm niet wordt bereikt, gelieve de werkplek niet te betreden!