

MISE EN PLACE CORRECTE DE L'ÉQUIPEMENT RESPIRATOIRE



1

1. saisir

Tendez légèrement la coque avec les deux mains (ce n'est pas nécessaire pour une coque textile). Placez le masque prémoulé ou déplié dans votre main de façon à ce que les élastiques pendent.



2

2. enfiler

Placez le masque sous le menton, le clip nasal vers le haut. Placez l'élastique inférieur autour du cou et maintenez l'élastique supérieur avec l'autre main.



3

3. élastique

Placez l'élastique supérieur au-dessus des oreilles et ajustez le clip nasal. Fixez et/ou ajustez l'élastique si possible.



4

4. test de serrage ajusté

Vérifiez que le masque est bien ajusté : placez les deux mains autour du masque et expirez avec force. Si l'air s'échappe sur les bords, ajustez le clip nasal et/ou l'élastique.

Conseil : Tant que le masque n'est pas correctement ajusté, veuillez ne pas entrer sur le lieu de travail !